

# DAKO-Key Bedienungsanleitung



## START

1. Zündung einschalten
2. Unternehmenskarte in Slot 2 (rechts)
3. DAKO-Key in Auslesebuchse stecken

## AUSWAHL

4. entsprechende Taste auf dem Key drücken:  
T1 = Fahrzeugeinheit auslesen (letzten 3 Monate)  
T2 = Fahrerkarte auslesen

## ENDE

5. wenn alle LEDs dauerhaft leuchten ist der Download beendet; Download dauert mindestens 1 Minute

## Achtung!

DAKO-Key nicht vor Downloadende ziehen!

Weitere Tastenkombinationen unter [www.dako-key.de](http://www.dako-key.de)