

Kurzanleitung: DAKO TachoKEY updaten

Version 4.1.0.0

Zur Nutzung des DAKO TransferTools wird benötigt:

- USB-C-Kabel
- Mindestens Betriebssystem Windows 8.1



<https://www.dako.de/downloads.dako.de/Programme/TransferTool.zip>

Das Programm DAKO TransferTool wird nur vom DAKO Kundenservice (Support) oder dem DAKO Vertrieb zur Verfügung gestellt.

Wenn eine neue Version des TransferTools zur Verfügung steht, erhalten Sie einen Hinweis auf der Konfigurationsoberfläche beim Start des Programms.

Firmware des TachoKEYs updaten

1. DAKO TransferTool ggf. auf einem PC installieren.
2. TachoKEY mit dazugehörigem USB-C-Kabel an dem PC anschließen, auf dem das DAKO TransferTool installiert ist.
3. Programm öffnen.
4. Über den Auswahl-Button die anzuwendende Firmware auswählen (vom DAKO Support zugeschickt).

Pfad und Dateiname stehen nach erfolgreicher Auswahl in der Zeile.

| | |
|---|---------|
| Firmware | FW-1012 |
| Firmware Update | |
| C:\Benutzer\Benutzername\Downloads\TachoKEY-FW- | ... |
| Aktualisieren | |
| Mit einem Firmware Update (Version 1010 und höher) stellen Sie u.a. die App-Fähigkeit des TachoKEYs sicher. | |

Sofern kein DAKO TachoKEY an den PC via USB-C-Kabel angesteckt ist, wird jegliche Eingabe in das Programm verwehrt und es erscheint untenstehende Warnung.

Warnung X

TachoKEY wurde nicht gefunden. Bitte prüfen Sie die Kabelverbindungen und starten Sie den TachoSync-Configurator erneut!

OK

5. „Aktualisieren“-Button drücken, um das Firmware Update auf dem angeschlossenen TachoKEY zu installieren. Die Aktualisierung kann ein paar Minuten dauern. **Während der Aktualisierung den TachoKEY nicht vom PC trennen.**
6. Warten, bis der angeschlossene TachoKEY aufhört zu blinken, und sich folgendes Textfeld öffnet:

Information X

Erfolg

Die Firmware wurde erfolgreich aktualisiert.

OK

Legende

| | |
|---|------------------|
| Firmware | 1 FW-1012 |
| Firmware Update | |
| 2 C:\Benutzer\Benutzername\Downloads\TachoKEY-FW- | 3 ... |
| 4 Aktualisieren | |
| Mit einem Firmware Update (Version 1010 und höher) stellen Sie u.a. die App-Fähigkeit des TachoKEYs sicher. | |

1. Anzeige der aktuellen Firmware des angesteckten TachoKEYs
2. Pfad zur Datei der Firmware
3. Button zur Auswahl der Firmwareupdate-Datei
4. Aktualisieren-Button zur Installation der Firmware